

Tir Européen / Les armes longues militaires

serrage des vis K31

lagaffe / il y a dix années

[serrage des vis K31](#)

est ce que un membre du forum aurait encore la procédure de serrage des vis du K31 ?

je n' arrive pas a retrouver ou je l' ai mise

si le fichier est trop gros , il peut me l' envoyer direct sur mon mail

plst@voo.be

merci

BM0847 / il y a dix années

[Re: serrage des vis K31](#)

Salut Stéphane ,

Je viens de t'envoyer le fichier, j'espere que c'est cela que tu cherches.....

Amicalement

Bernard

mijean / il y a dix années

[Re: serrage des vis K31](#)

Je ne sais pas si c'est pour l'ordre de serrage des vis, mais j'ai trouvé ça sur le net:

[www.tircollection.com]

je ne sais pas ce que cela vaut...

mijean / il y a dix années

[Re: serrage des vis K31](#)

BM0847 écrivait:

> Salut Stéphane ,
>
>
> Je viens de t'envoyer le fichier, j'espere que
> c'est cela que tu cherches.....
>
> Amicalement
>
> Bernard

Heu, je peux avoir le fichier? Ca pourrait m'intéresser.... Merci!!!

lagaffe / il y a dix années

[Re: serrage des vis K31](#)

mijean écrivait:

-
- > Je ne sais pas si c'est pour l'ordre de serrage
 - > des vis, mais j'ai trouvé ça sur le net:
 - >
 - > www.tircollection.com
 - > our-k31
 - >
 - > je ne sais pas ce que cela vaut...

un grand merci , c 'est exactement ce que je cherchais !

cette procédure marche très bien ! elle permet par serrage de positionner boitier et canon de manière a ce que le canon ne touche pas le bois , ou a peine , ce qui modifie bien sur la vibration et influe fort sur le groupement !
il faut aussi y ajouter un truc a vérifier : sous la partie plate du boitier , dans la crosse , se trouve un bloc métallique ,sur lequel vient reposer le boitier , au fil des années et par excès de serrage , ce bloc descend petit a petit dans le bois , ce qui fait bien sur descendre le boitier , et le canon pose alors sur le bois de la crosse ! si ce problème arrive , la solution perso : découper dans une ancienne carte de banque ou autre, un petit rectangle en plastique qui va se placer entre le boitier et cette pièce (support) ce qui fera remonter l'ensemble pour éviter de toucher le bois ,

je t' ai transféré le fichier aimablement fournis par Bernard

un super grand merci a vous 2

p.fichaux / il y a dix années

[Re: serrage des vis K31](#)

La vis N° 1 doit être serrée fort et à fond à la main (fort ne veux pas dire broyer le pas de vis !).

La vis N° 2 doit être serrée à la main normalement, c'est à dire tenir le tournevis avec le pouce et l'index et serrer jusqu'au bout en sans forcer.

La vis N° 3 doit être peu serrée, la boucle doit être libre, elle doit pouvoir bouger légèrement.

La vis N° 4 doit être serrée normalement, c'est à dire serrée à fond sans trop forcer, puis 1/4 de tour en arrière.

Edité 1 foi(s). La dernière correction date de il y a dix années et a été effectuée par p.fichaux.

Pièces jointes:

- [Nouveau Document Microsoft Word.doc](#)
-

p.fichaux / il y a dix années

[Re: serrage des vis K31](#)

J'avais mis sa au chaud en cas de besoin pomper sur un site mais le quel sait plus.

lagaffe / il y a dix années

[Re: serrage des vis K31](#)

merci Patrice
